



Décowood®

MANUTENZIONE DÉCOWOOD

Per quanto riguarda la pulizia ordinaria del pavimento, Déco consiglia di procedere con la pulizia mediante l'utilizzo di una spazzola con setole in plastica morbida e l'impiego di una soluzione di 2/3 acqua e 1/3 sgrassatore tipo Chanteclair.

Una volta insaponato e pulito il pavimento, si raccomanda di procedere risciacquando abbondantemente con acqua tiepida la superficie trattata.

Per le macchie più difficili da rimuovere, che dovessero resistere a questo primo trattamento, Déco consiglia di utilizzare una soluzione di 2/3 acqua e 1/3 candeggina sempre procedendo alla pulizia con una spazzola con setole morbide ed avendo cura di risciacquare abbondantemente una volta terminato il trattamento.

In aggiunta è presente all'interno della gamma prodotti Déco un pulitore Spray, specifico per rimuovere macchie localizzate di unto.

Le macchie non rientrano tra gli eventi coperti da garanzia.